

# NAVODILA ZA POLAGANJE LEPILNIH TRAKOV

## SPLOŠNE INFORMACIJE

Gotova tla CONCEPT FLOOR odlikujejo prepričujoče lastnosti, npr. izjemna robustnost, odpornost na drsenje, odbijanje umazanije, protistatičnost in lepilni trakovi, ki so primerni za vlažne prostore.

## PRIPRAVA PODLAGE

Izvajalec mora pred polaganjem brez poziva pregledati in pripraviti podlago. Ta mora biti čista, utrjena in suha. Splošni pregled je treba izvesti po VOB ATV 18299, DIN 18365. Potrebne preglede je treba izvesti s primernimi kontrolnimi napravami, ki ustrezajo najnovejšim tehničnim standardom, kot so strgalniki, CM-merilniki itn.

Podlago je treba pred polaganjem glede na vrsto in poznejšo rabo obdelati z ustreznim premazom in izravnalno maso. Pred izravnanjem je treba na podlago nanesti ustrezen predhodni premaz. Večje neravnine je treba predhodno obdelati s stabilno izravnalno maso in jo na koncu premazati z izravnalno maso, ki se samodejno razliva. Za brezhibno polaganje so zahtevane minimalne dovoljene tolerance ravnosti po DIN 18202. Pri uporabi različnih premaznih sredstev in izravnalnih mas so merodajna proizvajalčeva navodila za obdelavo.

Pred polaganjem je treba opraviti meritve vlažnosti podlage. Dovoljena vlažnost estriha po CM-metodi

- pri cementnih estrihih: < 2,0 % CM (s talnim gretjem < 1,8 % CM)
- pri anhidritnih estrihih: < 0,5% CM (s talnim gretjem < 0,3 % CM)

Temperatura podlage mora biti stalno >15 °C.

## NAVODILA ZA POLAGANJE

### Shranjevanje in temperiranje

Zaprte pakete gotovih tal CONCEPT FLOOR je treba pred polaganjem 48 hraniti pri 18–22 °C in relativni zračni vlagi 50–60 % v prostoru, v katerem bodo gotova tla položena. Paketi morajo ležati na ravni podlagi. Pred polaganjem, med njim in do 24 ur po polaganju je treba ohranjati čim bolj konstantno prostorsko temperaturo ≤ 18 °C in relativno vlago ≥ 65 %.

### Preverjanje

Deske je treba skrbno pregledati na dnevni svetlobi in preveriti, ali izkazujejo morebitne transportne poškodbe; preveriti je treba, ali gre za isto šaržo in ali deske izkazujejo morebitne napake v materialu, npr. v barvi, vzorcu, obliki in v debelini. Deske z manjšimi napakami je mogoče uporabiti na mestih, na katerih jih je treba odrezati.

Obdelanega materiala ne menjamo. Majhne razlike v barvi in strukturi so odvisne od materiala in povečujejo videz naravnosti ter niso predmet reklamacije.

Stanje 1/2015

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb oz. izboljšav. Tehnična priporočila za uporabo izhajajo iz naših izkušenj in pridobljenih znanj ter so nezavezujoča in ne utemeljujejo pogodbenega pravnega razmerja ter dodatnih dolžnosti iz kupoprodajne pogodbe. Priporočamo, da sami preverite, ali so naši izdelki primerni za namen uporabe.

[www.conceptfloor.eu](http://www.conceptfloor.eu)

Zagotovite, da bodo podlaga in pogoji na lokaciji polaganja ustrezali navodilom. Če material in pogoji na lokaciji polaganja ne ustrezajo navedenim zahtevam, obloge ne polagajte.

#### **Polaganje**

Embalažo odprite šele med polaganjem in premešajte različne pakete desk med seboj, da bo vzorec pri polaganju enakomerno razporejen.

Deske polagajte vzdolž vpada svetlobe.

Oblogo je treba načelno prilepiti po celotni površini z lepilom, ki ga je priporočil in odobril proizvajalec – glejte priporočila za lepljenje lepilnih trakov. Držati se je treba navodil za obdelavo proizvajalca lepila. Da bi se izognili napakam pri lepljenju, prostorska temperatura ne sme pasti pod 18 °C, temperatura podlage pa ne pod 15 °C.

Oblogo je treba zavarovati pred neposrednim soncem, dokler se uporabljeno lepilo ne sprime popolnoma.

#### **Razdelitev površine pri vzporednem in diagonalnem polaganju**

Za optimalno razdelitev prostora je vedno priporočljivo v prostoru označiti ustrezen križ za polaganje. Križ preprosto narišete s svinčnikom ali z vrvico in belo kredo. Pozor! Barvne krede, flomastri, barvice, črnilo, barva za žige, kemični svinčniki lahko povzročijo trajno obarvanje.

#### **Prerezovanje desk ali ploščic**

Prerezovanje na robnih območjih poteka običajno s šablono oz. kotnikom. Element, ki ga morate prilagoditi, zarezete s trapeznim rezilom ob šablono ali kotniku in odrežete s kljunastim rezilom.

Če so pri posebnih vzorcih potrebni tudi rezih znotraj površine, jih je treba ročno obdelati z rezilom za robove. Pri polaganju neposredno ob stebrih ali stenah, kjer gre za prerezovanje, kakršno je značilno za trakove, je treba elemente pred polaganjem na lepilo najprej povaljati, da odstranimo napetosti materiala, ki so nastale zaradi reza.

Takoj po polaganju je treba talno oblogo najprej v prečni smeri, nato pa še vzdolž povaljati z valjem, da zagotovite najboljšo mogočo uporabo. Ta postopek naj bi po približno pol ure ponovili. Zaradi videza termično varjenje ni priporočljivo. Za zatesnitev fug na stenskih priključkih lahko uporabite tesnilne mase, ki ostanejo trajno elastične.

Preden stopite na položena tla, počakajte 24 ur, in preden začnete postavljati pohištvo, počakajte 48 ur.

### **Talno gretje**

Upoštevajte navodila proizvajalca/inštalaterja talnega gretja in zadevne predpise. Temperatura na površini po vklopu gretja ne sme presegati 27 °C. Talne obloge ni mogoče položiti na električno talno gretje.

### **ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE IN OHRANJANJE VREDNOSTI**

Po končanem polaganju je treba tla očistiti – s pometanjem, sesanjem ali z brisanjem z mokro krpo. Pri trdovratnejši umazaniji uporabite čistilo za PU. Pri tem upoštevajte navodila za čiščenje.

Življenjska doba vinilne talne obloge CONCEPT FLOOR je odvisna od uporabe in tudi od čiščenja. Ne uporabljajte agresivnih čistil in/ali čistil, ki vsebujejo topila ali glicerine. Zlasti prekomerno doziranje lahko poškoduje površino. Obvezno upoštevajte navodila proizvajalca na embalaži čistila.

Vlago iz megle nemudoma obrišite – tal ne puščajte mokrih.

Na vhodu položite predpražnik, ki ne pušča barve (nitritni predpražnik). Gumijasti predpražniki ali predpražniki, podloženi z lateksom, gumijasti čepi na napravah ter nogah stolov in miz lahko obarvajo tla. Po potrebi zaščitite stična mesta.

Uporabljajte izključno mehka kolesca za stole in pohištvo (tip W po EN12529).

### **Prostorska klima**

CONCEPT FLOOR je primeren za prostore z normalno klimo. Zato poskrbite za uravnoteženo in prijetno prostorsko klimo, saj je to pomembno tudi za vaše zdravje. Idealna je relativna zračna vlažnost 50–60 % in prostorska temperatura približno 20–22 °C.

Velika izpostavljenost soncu, vročini in visokim temperaturnim nihanjem lahko škoduje materialu in povzroči spremembe v barvi ali raztezanju materiala.